



Wind-X Large bör användas med en kraftfull skruvdragare, t.ex. Hitachi DS18DSDL som drar 92nm.

Ett bra sätt att börja rulla slang är att testa dubbelrullning, mät ut mitten (gör gärna markering) bygla Wind-X. Tryck full gas och släpp inte taget förrän slangen nästan är inne.

När man testat dubbelrullning går man vidare till enkelrullad slang, börja med smalslang för att få rätt känsla när man släpper gasen på skruvdragaren. Ställ er så att man får en överblick över slangen, gärna med fötterna lite på plattan, när det börjar bli mycket slang inne på plattan kan man låta den snurra med för att spara kraft.

Ständiga stopp och omstart tar mycket på batteri/maskin så en konstant hög fart på låg växel är att föredra och gör kylningen effektivare.



Har du frågor om produkten går det bra att ringa: +46 70 26 39 211
eller e-posta till: info@x-innovations.se

patent pending